



# NEW ZICK-ZACK



- Take the Zick-Zack out of its bag.
- Nehmen Sie den Zick-Zackständer aus der Tasche heraus.
- Zig-zag broşürlüğü çantasından çıkarın.



- Let it stand up pulling the top shelf upwards
- Öffnen Sie den Staender in dem Sie den Obersten Prospekthalter nach oben ziehen.
- Üst raftan tutarak yukarı doğru açın.



- Please fix Zick-Zack fitting the clips on nuts which are on the both sides of top shelf.
- Fixieren Sie den Prospektstaender, indem Sie die Halterungen an den Seiten des oberen Prospekthalter über die Schrauben schieben.
- Üst rafın yanlarında bulunan mandalları yine üst raftaki somunlara geçirerek Zig-Zag'ı sabitleyin.



- Please inform the order number on the product or on the carton (e.g. 1/110001394-460) to the place that you have made the purchase if any problem with the product occurs.
- Bitte teilen Sie bei jeglichen Problemen, die auf dem Artikel oder auf der Verpackung aufgeführte Auftragsnummer (z.B: 1/110001394-460) Ihrem Händler mit.
- Lütfen üründeki herhangi bir sorun için ürünün veya paketin üzerindeki sipariş numarasını (örnek: 1/110001394-460) satın aldığımız yere bildirin.

- All rights reserved. All pictures, figures and writings are secured internationally by copy-right law. Infringements will be sued by civil and legal law.
- Alle Rechte vorbehalten. Alle Bilder, Zeichnungen und Texte sind international urheberrechtlich geschützt. Etwaige Zuwiderhandlungen werden zivil-und strafrechtlich verfolgt.
- Tüm hakları saklıdır. Tüm resimlerin, şemaların ve yazıların kopya hakları uluslararası kanunlarla güvence altına alınmıştır. İhlali durumunda sivil ve hukuki yasa mercii tarafından dava edilecektir.



1005994